




MONNET-SEVE & SOUGY

MESURE DES NOEUDS TRAVERSANTS



Dimension à prendre en compte:

Sur les faces = entre la tangente parallèle à la rive et la rive

Sur les rives : non mesuré