




# MONNET-SEVE & SOUGY

## MESURE DES NŒUDS D'ARÊTE



### Dimension à prendre en compte:

Sur les faces (Noeud A et Noeud B) = entre les tangentes parallèles aux rives

Sur les rives (Noeud A) = entre les tangentes parallèles aux rives